


Manual de Instruções – Carrinho Passeio – Modelo 198


Abrindo o carrinho

- 1- Solte a trava lateral para abrir o carrinho.
- 2- Deixe cair às rodas dianteiras em direção ao piso, para poder armá-lo.
- 3- Pise na barra transversal, existente entre as duas rodas traseiras, para abrir e travar o carrinho, evitando que ele feche acidentalmente.
- 4- Ajuste a capota para frente para posicionar como aberto.
- 5- Freios: Para frear o carrinho, pise no freio que se encontra entre as rodas traseiras. Levantando o freio as rodas são destravadas
- 6- Para reclinar o encosto pressione ambos os lados dos botões de liberação simultaneamente; então levante o encosto até a posição desejada.
- 7- Levante a capota logo que abrir o carrinho e para fechar o carrinho baixe a capota.



Fechando o carrinho

- 8- Solte a barra transversal com a mão ou com o pé e levante.
- 9- Levante as rodas dianteiras, junto ao carrinho para fechar o carrinho.
- 10- Para travar o carrinho em posição de fechado para o transporte, utilize a trava lateral.



Cuidados:

Cinto de Segurança: Deve ser usado passando o cinto em volta da cintura do bebê e travando as extremidades. Verifique que o cinto esteja ajustado ao corpo do bebê e travado.

Sempre utilize o cinto de segurança, quando colocar o bebê no carrinho.

As bolsas, sacolas de compras, pacotes de fraldas, ou acessórios podem afetar a estabilidade do carrinho.

Certifique-se que o carrinho esteja, completamente parado, e travado na posição aberta antes de sentar a criança no carrinho.

Não utilize o carrinho em escadas.

Não permita que seu carrinho seja utilizado como brinquedo.

Não force o carrinho para abri-lo ou fechá-lo, verifique onde esta trancando e refaça a operação.

Lave o forro do carrinho com água fria e produtos neutros

Capacidade de carga do carrinho é de 18 Kg.

Composição têxtil: 65% poliéster, 35% algodão, modo de conservação encontra-se em uma etiqueta na parte traseira superior do encosto