

**MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CARRINHO PASSEIO LUXO - MODELO 239**

Instruções de uso

**Abriundo o Carrinho**

1. Coloque o carrinho com as alças para cima e abra tirando a trava de segurança. Deixe cair as rodas dianteiras para poder arma-lo.



2. Pise a barra transversal para evitar que o carrinho se feche acidentalmente.



3. Encaixe as rodas dianteiras. Introduza a articulação plásticas no eixo das rodas dianteiras. Uma vez aberto o carrinho, proceda o mesmo com a capota.



**Utilizando os freios**

1. Para freiar o carrinho, pise o freio vermelho que se encontra no meio de cada par de rodas traseiras. Levantando o freio as rodas são destravadas.




**Ajustando o cinto**

1. Sempre deve usar o cinto encaixado. Ajuste o mesmo na cintura da sua criança.



**Reclinar o encosto**

1. Para reclinar o encosto, solte as travas em ambos os lados do encosto. Quando quiser voltar a posição do mesmo, enganche as travas novamente na sua posição.



**Fechar o carrinho**

1. Para fechar o carrinho levante com o pé trava na barra transversal.



2. Levante as rodas dianteiras e junte o carrinho com a trava lateral.



Conselhos

- As bolsas, sacolas de compras, pacotes de fraldas, ou acessório pode mudar a estabilidade do carrinho e causar condições instáveis.
- Certifique-se que o carrinho esteja completamente parado, e travado na posição aberta antes de sentar a criança no carrinho.
- Não carregue o carrinho com objetos muito pesados.
- Não use o carrinho em escadas.
- Não permita que seu carrinho seja utilizado como brinquedo.
- Prenda a criança com o cinto, cada vez que utilizar o carrinho.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Verifique que o carrinho esteja completamente travado na posição aberta antes de colocar a criança no carrinho;

Não force o carrinho para fechá-lo, verifique que não esteja enganchando em algum ponto;

Assegure-se que a criança esta com cinto, cada vez que utilizar o carrinho;

Não force o carrinho para abri-lo ou fechá-lo, verifique onde esta trancando e refaça a operação;

Não use o carrinho em escadas;

Lave o forro com água fria e produtos neutros.

Capacidade de carga do carrinho é de 0 a 18 Kg.

Composição têxtil, 65% poliéster, 35% algodão modo de conservação esta em uma etiqueta na parte traseira do encosto.