

Mesa e Cadeira para Alimentação de Criança - Multi-função - Modelo 636


I - Montagem da Mesa de Atividades.

1 - Pegue os dois quadrados de madeira e una-as entre si através das barras de madeira conforme a figura e disposição de encaixes. Coloque os furos maiores para fora e observe que os cantos superiores arredondados serão os pés da mesa ou parte da frente do suporte do cadeirão. Observe que os parafusos são presos nas porcas cilíndricas que deverão ser colocadas do lado contrário ao parafuso no orifício por onde sairá à ponta do parafuso.

2 - Fixe as travessas de apoio embaixo da superfície da mesa com as duas armações de lado.

3 - Insira um painel da mesa de refeição no local onde coincidem as furações dos parafusos, aperte-os em uma boa posição até que estejam firmes, e fixe as barras de madeira dos dois lados do painel.

4 - Fixe as duas barras de madeira quadradas com as armações de lado da mesa de atividades.



II - Montagem da Cadeira de Refeição


1 - Fixe o sarrafo, que unem as armações de lado da cadeira de refeições. Para facilitar coloque as porcas cilíndricas antes e após posicione a madeira e coloque os parafusos.

Observação: Deixe para apertar os parafusos, depois que todas as partes forem montadas, pois se apartá-los antes dificultará a colocação das outras partes.

2 - Fixe a madeira que será o assento da cadeira as laterais de madeira através dos parafusos, e logo fixe a travessa de reforço às duas armações de lado da cadeira de alimentação.

3 - Una um encosto com lados traseiros de duas armações laterais coincidindo as furações e o eixo das posições aos buracos e fixe-o.


4 - Coloque uma bandeja de refeição no braço do cadeirão, com cuidado para não danificar o plástico da bandeja com a fechadura de dentes.



III - Ajuste de funções.

1 - Coloque a mesa de atividades, com a barra de madeira para cima, e ponha a cadeira de alimentação na mesa de apoio exatamente onde existem os encaixes, possibilitando que a cadeira fique alta e possa ser usado para a criança comer em conjunto com as pessoas adultas.

2 - Proceda como mostrado no quadro, desencaixando a cadeira de alimentação do suporte. Vire o suporte e o mesmo torna-se mesa de atividades.



Observações:

Ao final da montagem aperte todos os parafusos e coloque a tampa de acabamento que acompanha o produto.

Capacidade de carga 18 Kg. (Como mesa e cadeira podem ser utilizadas indefinidamente)

Acompanha chave Harlem para apertar os parafusos.

Limpe com produtos neutros e seque a sombra.

Sempre prenda a criança com o cinto de segurança.

Nunca deixe a criança desacompanhada quando estiver na cadeira de refeições.

