



## CADEIRÃO DE REFEIÇÃO - MODELO 650

### INSTRUÇÕES:

Guardar o manual de instruções para futuras consultas.

A bandeja não foi projetada para prender a criança na cadeira. Para segurança da criança, o sistema de cintos deve estar sempre colocado no cadeirão de refeições.

Sempre prender a criança no sistema de cintos. A bandeja não foi projetada para prender a criança na cadeira de refeições.

Nunca perca a atenção da criança.

### PARA MONTAR A CADEIRA

Tome cuidado ao retirar a cadeira da caixa. Ao retirar da caixa separe as partes de forma a identificar na seqüência de montagem. Abra os pés da cadeira afastando os pares de pés até o botão vermelho encaixar.

Encaixe os pés dianteiros (peça única) coincidindo A com A e B com B. Após encaixe os pés traseiros coincidindo C com C e D com D.

Trave o assento na parte traseira do encosto, pressionando até o encaixe completo.

Coloque o estofado de forma a passar a parte do assento pelos cintos de segurança enquanto a parte do encosto do estofado ensacará a estrutura plástica do encosto do cadeirão.

Coloque a borracha de travamento do suporte da bandeja no assento do cadeirão, na fenda existente girando até travar.

Para colocar a bandeja, aperte ambas as travas vermelhas existente em baixo das laterais da bandeja. Sempre ao colocar a bandeja quando for servir a criança procure ajustar ao corpo da criança de forma segura e confortável.

Para regular a altura do cadeirão, procure na parte traseira do encosto o ponto onde existe uma saliência, de maneira que ao mesmo tempo em que puxa empurre levemente para frente o encosto até o ponto desejado, onde devera puxar para trás até o encaixe perfeito.

Procure executar algumas vezes para se certificar que esta fazendo de forma correta e que esteja bem posicionado e travado antes de colocar o Bebê.

### ADVERTÊNCIA

Sempre controlar para que a cadeira de refeições esteja travada na posição aberta, antes de usar.

### PARA ABRIR A CADEIRA DE REFEIÇÃO

Pressione os botões vermelhos, localizados na parte superior da estrutura e mexa os pés antes de abri-la totalmente e em seguida travá-la.

### ADVERTÊNCIA

Sempre controlar para que a cadeira de refeição esteja travada na posição aberta antes de utilizar.

### PARA PRENDER E UTILIZAR A BANDEJA

Para prender a bandeja, alinhe os espaços inferiores com a primeira bandeja de apoio da cadeira de refeições.

Deslize a bandeja sobre a bandeja de base até a posição de ajuste. Para ajustar a posição pressione a trava vermelha, localizada na parte inferior da bandeja e coloque-a na posição desejada. Solte a trava na posição desejada correta.

### ADVERTÊNCIAS

É recomendado que apenas as crianças que conseguem sentar corretamente utilizem o cadeirão.

### PARA USAR O CINTO DE SEGURANÇA

A bandeja não foi projetada para prender a criança na cadeira. Nunca perca a atenção da criança na cadeira de refeição.

1º Passo - Colocar a criança no assento e prender o cinto ao corpo da criança de forma que o cinto fique com um ponto entre as pernas da criança e os outros pontos pela cintura, prendendo pela fivela ao centro.

2º Passo - Ajustar os cintos segundo o conforto ou comodidade da criança.

### PARA SE SOLTAR DO CINTO DE SEGURANÇA

Pressione a fivela para soltar.

### ADVERTÊNCIA

Não ajustar a cadeira de refeições quando criança estiver nela.

### CUIDADOS:

Sempre checar se os cintos de segurança estão colocados de maneira adequada ao corpo da criança.

Utilize somente produto neutro para limpeza do tecido.

Capacidade de carga 18 kg.